



	工具名	メーカー	工具径	工具R	刃長	刃数	タイプ	被削材	送り	回転	
<input type="checkbox"/>	CEPL4030-TH	三菱日立ツール	3	0	15	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPL4040-TH	三菱日立ツール	4	0	20	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPL4050-TH	三菱日立ツール	5	0	25	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPL6060-TH	三菱日立ツール	6	0	25	6	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPL6080-TH	三菱日立ツール	8	0	35	6	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPL6100-TH	三菱日立ツール	10	0	45	6	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPL6120-TH	三菱日立ツール	12	0	55	6	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPL6160-TH	三菱日立ツール	16	0	65	6	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPL6200-TH	三菱日立ツール	20	0	75	6	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPL8250-TH	三菱日立ツール	25	0	90	8	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR4010-TH	三菱日立ツール	1	0	3.5	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR4015-TH	三菱日立ツール	1.5	0	5	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR4020-TH	三菱日立ツール	2	0	7	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR4025-TH	三菱日立ツール	2.5	0	8	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR4030-TH	三菱日立ツール	3	0	10	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR4035-TH	三菱日立ツール	3.5	0	12	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR4040-TH	三菱日立ツール	4	0	12	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR4045-TH	三菱日立ツール	4.5	0	15	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR4050-TH	三菱日立ツール	5	0	15	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR4055-TH	三菱日立ツール	5.5	0	15	4	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR6060-TH	三菱日立ツール	6	0	15	6	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR6065-TH	三菱日立ツール	6.5	0	20	6	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR6070-TH	三菱日立ツール	7	0	20	6	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR6075-TH	三菱日立ツール	7.5	0	20	6	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR6080-TH	三菱日立ツール	8	0	20	6	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR6085-TH	三菱日立ツール	8.5	0	25	6	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR6090-TH	三菱日立ツール	9	0	25	6	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR6095-TH	三菱日立ツール	9.5	0	25	6	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR6100-TH	三菱日立ツール	10	0	25	6	スクエア	設定なし	0	0	

選択工具断面

出力する

キャンセル



	工具名	メーカー	工具径	工具R	刃長	刃数	タイプ	被削材	送り	回転	
<input type="checkbox"/>	EPBTS2120-TH	三菱日立ツール	12	6	18	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EPBTS2100-TH	三菱日立ツール	10	5	15	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EPBTS2080-TH	三菱日立ツール	8	4	12	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EPBTS2060-TH	三菱日立ツール	6	3	9	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EPBTS2050-TH	三菱日立ツール	5	2.5	7.5	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EPBTS2040-TH	三菱日立ツール	4	2	6	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EPBTS2030-TH	三菱日立ツール	3	1.5	4.5	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EPBT2200	三菱日立ツール	20	10	30	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EPBT2160	三菱日立ツール	16	8	24	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EPBT2120	三菱日立ツール	12	6	18	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EPBT2100	三菱日立ツール	10	5	15	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EPBT2080	三菱日立ツール	8	4	12	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EPBT2060	三菱日立ツール	6	3	9	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EPBT2040-4	三菱日立ツール	4	2	6	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EPBT2040	三菱日立ツール	4	2	6	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EPBT2030	三菱日立ツール	3	1.5	4.5	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EPBT2020	三菱日立ツール	2	1	3	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EPBT2010	三菱日立ツール	1	0.5	1.5	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EMB3200-TH	三菱日立ツール	20	10	30	3	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EMB3160-TH	三菱日立ツール	16	8	24	3	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EMB3120-TH	三菱日立ツール	12	6	18	3	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EMB3100-TH	三菱日立ツール	10	5	15	3	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EMB3080-TH	三菱日立ツール	8	4	12	3	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EMB3060-TH	三菱日立ツール	6	3	9	3	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EMB3050-TH	三菱日立ツール	5	2.5	7.5	3	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EMB3040-TH	三菱日立ツール	4	2	6	3	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EMB3030-TH	三菱日立ツール	3	1.5	4.5	3	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EMB3020-TH	三菱日立ツール	2	1	3	3	ボール	設定なし	0	0	

選択工具断面

出力する

キャンセル



	工具名	メーカー	工具径	工具R	刃長	刃数	タイプ	被削材	送り	回転	
<input type="checkbox"/>	CEPR6060-03-TH	三菱日立ツール	6	0.3	15	6	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR6060-05-TH	三菱日立ツール	6	0.5	15	6	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR6060-10-TH	三菱日立ツール	6	1	15	6	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR6080-03-TH	三菱日立ツール	8	0.3	20	6	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR6080-05-TH	三菱日立ツール	8	0.5	20	6	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR6080-10-TH	三菱日立ツール	8	1	20	6	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR6100-05-TH	三菱日立ツール	10	0.5	25	6	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR6100-10-TH	三菱日立ツール	10	1	25	6	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR6100-15-TH	三菱日立ツール	10	1.5	25	6	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR6100-20-TH	三菱日立ツール	10	2	25	6	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR6120-05-TH	三菱日立ツール	12	0.5	30	6	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR6120-10-TH	三菱日立ツール	12	1	30	6	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR6120-15-TH	三菱日立ツール	12	1.5	30	6	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR6120-20-TH	三菱日立ツール	12	2	30	6	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR6160-10-TH	三菱日立ツール	16	1	40	6	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR6160-20-TH	三菱日立ツール	16	2	40	6	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR6200-10-TH	三菱日立ツール	20	1	45	6	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR6200-20-TH	三菱日立ツール	20	2	45	6	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	CEPR6200-30-TH	三菱日立ツール	20	3	45	6	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EPP4030-02-TH	三菱日立ツール	3	0.2	8	4	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EPP4030-05-TH	三菱日立ツール	3	0.5	8	4	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EPP4040-02-TH	三菱日立ツール	4	0.2	11	4	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EPP4040-05-TH	三菱日立ツール	4	0.5	11	4	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EPP4040-10-TH	三菱日立ツール	4	1	11	4	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EPP4050-02-TH	三菱日立ツール	5	0.2	13	4	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EPP4050-05-TH	三菱日立ツール	5	0.5	13	4	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EPP4050-10-TH	三菱日立ツール	5	1	13	4	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EPP4060-03-TH	三菱日立ツール	6	0.3	13	4	ラジラス	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	EPP4060-05-TH	三菱日立ツール	6	0.5	13	4	ラジラス	設定なし	0	0	

選択工具断面

出力する

キャンセル