




	工具名	メーカー	工具径	工具R	刃長	刃数	タイプ	被削材	送り	回転	
<input type="checkbox"/>	UVXL-TI-5FL	オーエスジ	12	0	48	5	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	UVXL-TI-5FL	オーエスジ	12	3	48	5	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	UVXL-TI-5FL	オーエスジ	12	2.5	48	5	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	UVXL-TI-5FL	オーエスジ	12	2	48	5	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	UVXL-TI-5FL	オーエスジ	12	1.5	48	5	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	UVXL-TI-5FL	オーエスジ	12	4	48	5	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	UVXL-TI-5FL	オーエスジ	12	1	48	5	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	UVXL-TI-5FL	オーエスジ	16	2	64	5	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	UVXL-TI-5FL	オーエスジ	16	1.5	64	5	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	UVXL-TI-5FL	オーエスジ	16	3	64	5	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	UVXL-TI-5FL	オーエスジ	16	4	64	5	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	UVXL-TI-5FL	オーエスジ	16	1	64	5	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	UVXL-TI-5FL	オーエスジ	16	0	64	5	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	UVXL-TI-5FL	オーエスジ	16	2.5	64	5	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	UVXL-TI-5FL	オーエスジ	20	2	80	5	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	UVXL-TI-5FL	オーエスジ	20	2.5	80	5	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	UVXL-TI-5FL	オーエスジ	20	3	80	5	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	UVXL-TI-5FL	オーエスジ	20	0	80	5	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	UVXL-TI-5FL	オーエスジ	20	0	80	5	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	UVXL-TI-5FL	オーエスジ	20	1.5	80	5	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	UVXL-TI-5FL	オーエスジ	20	4	80	5	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	UVXL-TI-5FL	オーエスジ	20	1	80	5	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	UVXL-TI-5FL	オーエスジ	25	5	100	5	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	UVXL-TI-5FL	オーエスジ	25	0	100	5	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	UVXL-TI-5FL	オーエスジ	25	5	100	5	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	UVXL-TI-5FL	オーエスジ	25	0	100	5	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	UVXL-TI-5FL	オーエスジ	25	6	100	5	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	UVXL-TI-5FL	オーエスジ	25	2	100	5	スクエア	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	UVXL-TI-5FL	オーエスジ	25	6	100	5	スクエア	設定なし	0	0	

選択工具断面



出力する

キャンセル



	工具名	メーカー	工具径	工具R	刃長	刃数	タイプ	被削材	送り	回転	
<input type="checkbox"/>	D-GF-LS-EBDR	オーエスジ	2	1	10	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	D-GF-LS-EBDR	オーエスジ	3	1.5	15	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	D-GF-LS-EBDR	オーエスジ	4	2	20	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	D-GF-LS-EBDR	オーエスジ	5	2.5	25	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	D-GF-LS-EBDR	オーエスジ	6	3	30	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	D-GF-LS-EBDR	オーエスジ	8	4	40	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	D-GF-LS-EBDR	オーエスジ	10	5	50	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	D-GF-LS-EBDR	オーエスジ	12	6	65	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	DIA-EBD	オーエスジ	2	1	5	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	DIA-EBD	オーエスジ	3	1.5	8	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	DIA-EBD	オーエスジ	4	2	8	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	DIA-EBD	オーエスジ	4	2	8	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	DIA-EBD	オーエスジ	5	2.5	10	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	DIA-EBD	オーエスジ	6	3	12	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	DIA-EBD	オーエスジ	8	4	14	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	DIA-EBD	オーエスジ	10	5	18	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	DIA-EBD	オーエスジ	12	6	22	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	DIA-GF-EBDR	オーエスジ	2	1	10	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	DIA-GF-EBDR	オーエスジ	3	1.5	15	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	DIA-GF-EBDR	オーエスジ	4	2	20	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	DIA-GF-EBDR	オーエスジ	5	2.5	25	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	DIA-GF-EBDR	オーエスジ	6	3	30	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	DIA-GF-EBDR	オーエスジ	8	4	40	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	DIA-GF-EBDR	オーエスジ	10	5	50	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	DIA-GF-EBDR	オーエスジ	12	6	65	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	DIA-LN-EBD	オーエスジ	1	0.5	1.5	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	DIA-LN-EBD	オーエスジ	1	0.5	1.5	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	DIA-LN-EBD	オーエスジ	2	1	3	2	ボール	設定なし	0	0	
<input type="checkbox"/>	DIA-LN-EBD	オーエスジ	2	1	3	2	ボール	設定なし	0	0	

選択工具断面

出力する

キャンセル



<input type="checkbox"/>	工具名	メーカー	工具径	工具R	刃長	刃数	タイプ	被削材	送り	回転
<input type="checkbox"/>	PHX-PC-DFR	オーエスジ	2	0.5	3	3	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/>	PHX-PC-DFR	オーエスジ	2	0.5	3	3	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/>	PHX-PC-DFR	オーエスジ	2	0.5	3	3	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/>	PHX-PC-DFR	オーエスジ	2	0.5	3	3	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/>	PHX-PC-DFR	オーエスジ	2	0.5	3	3	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/>	PHX-PC-DFR	オーエスジ	2	0.5	3	3	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/>	PHX-PC-DFR	オーエスジ	2	0.5	3	3	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/>	PHX-PC-DFR	オーエスジ	2	0.5	3	3	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/>	PHX-PC-DFR	オーエスジ	2	0.5	3	3	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/>	PHX-PC-DFR	オーエスジ	2	0.5	3	3	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/>	PHX-PC-DFR	オーエスジ	2	0.5	3	3	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/>	PHX-PC-DFR	オーエスジ	2	0.5	3	3	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/>	PHX-PC-DFR	オーエスジ	2	0.5	3	3	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/>	PHX-PC-DFR	オーエスジ	2	0.5	3	3	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/>	PHX-PC-DFR	オーエスジ	2	0.5	3	3	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/>	PHX-PC-DFR	オーエスジ	2	0.5	3	3	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/>	PHX-PC-DFR	オーエスジ	2	0.5	3	3	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/>	PHX-PC-DFR	オーエスジ	2	0.5	3	3	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/>	PHX-PC-DFR	オーエスジ	2	0.5	3	3	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/>	PHX-PC-DFR	オーエスジ	2	0.5	3	3	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/>	PHX-PC-DFR	オーエスジ	3	0.8	4.5	3	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/>	PHX-PC-DFR	オーエスジ	3	0.8	4.5	3	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/>	PHX-PC-DFR	オーエスジ	3	0.8	4.5	3	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/>	PHX-PC-DFR	オーエスジ	3	0.8	4.5	3	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/>	PHX-PC-DFR	オーエスジ	3	0.8	4.5	3	ラジラス	設定なし	0	0
<input checked="" type="checkbox"/>	PHX-PC-DFR	オーエスジ	3	0.8	4.5	3	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/>	PHX-PC-DFR	オーエスジ	3	0.8	4.5	3	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/>	PHX-PC-DFR	オーエスジ	3	0.8	4.5	3	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/>	PHX-PC-DFR	オーエスジ	3	0.8	4.5	3	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/>	PHX-PC-DFR	オーエスジ	3	0.8	4.5	3	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/>	PHX-PC-DFR	オーエスジ	4	1	6	3	ラジラス	設定なし	0	0
<input type="checkbox"/>	PHX-PC-DFR	オーエスジ	4	1	6	3	ラジラス	設定なし	0	0

選択工具断面

